

# Z502H – Kompakt Akku-Pack Master

## Z5020 – Akkupack

3-447-108-27  
2/10.22

### Instrucciones de seguridad

Con el fin de prevenir daños personales y/o materiales, es imprescindible observar los avisos y las instrucciones de seguridad y generales incluidas en el presente manual.

- Familiarícese también con la documentación del comprobador utilizado. Todos los documentos están disponibles en nuestro sitio web <http://www.gossen-metrawatt.com>. Guarde toda la documentación suministrada para futura referencia.
- Respete todas las instrucciones de seguridad aplicables en el entorno de trabajo de que se trate.
- ¡No utilice nunca el paquete de acumuladores si presenta algún tipo de desperfecto! Antes de cada uso, compruebe que el paquete de acumuladores no presente ningún tipo de desperfecto. Particularmente, compruebe que no existen daños mecánicos.
- No utilice nunca el paquete de acumuladores si es de suponer que existan defectos por almacenaje en condiciones adversas (por ejemplo, humedad, polvo o temperatura excesivas).
- No exponga nunca el paquete de acumuladores a la radiación solar directa.
- Utilice el paquete de acumuladores únicamente en las condiciones técnicas admisibles.
- ¡Prohibido recargar acumuladores si presentan algún tipo de desperfecto! Antes de cada uso, compruebe que las baterías recargables no presenten ningún tipo de desperfecto. Asegúrese de

que las baterías recargables no presenten derrames ni daños visibles.

### Uso proyectado

El paquete de acumuladores Kompakt Master Z502H se utiliza únicamente para la alimentación de los siguientes comprobadores: Serie PROFITEST MF, Serie PROFITEST MASTER IQ, Serie PROFITEST MASTER, PROFITEST INTRO, Serie METRISO.

El paquete de acumuladores Z5020 se utiliza únicamente para la alimentación de los siguientes comprobadores: Serie PROFITEST MASTER, PROFITEST INTRO, Serie METRISO.

### Uso indebido

Se considera indebido cualquier uso del producto que no sea explícitamente descrito en el presente documento o en el manual de instrucciones del comprobador de que se trate.

### Garantía, exoneración de responsabilidad

La Gossen Metrawatt GmbH no asumirá ningún tipo de responsabilidad por los daños personales o materiales que resulten del uso indebido o negligente del producto, particularmente en caso de no observar las instrucciones de uso del fabricante. En tal caso, además se perderá cualquier derecho a garantía.

### Desmontaje / reparación

¡Prohibido realizar cambios constructivos o desmontar el producto!

### Símbolos en el producto



Marca de conformidad con las normas europeas aplicables



¡Prohibido tirar paquete de acumuladores a la basura doméstica, ver Devolución y eliminación ecológica ➔ 2!



**NiMH**

Es obligatorio entregar el paquete de acumuladores a un centro especializado en el reciclaje de acumuladores tipo Níquel Metal-Hidruro.

## Instrucciones de uso

Para insertar y conectar el paquete de acumuladores, siga las instrucciones incluidas en la documentación del comprobador de que se trate.

Utilice únicamente un cargador tipo Z502R para recargar el paquete de acumuladores.

## Devolución y eliminación ecológica

El producto descrito es sujeto a la Directiva 2006/66/UE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, así como a la transposición al derecho nacional del país de que se trate, regulando la comercialización, la devolución y la eliminación ecológica de pilas y acumuladores.



Con este símbolo, se declara que es obligatorio eliminar baterías y acumuladores conforme a las normas y reglamentaciones aplicables del país de que se trate. ¡No tire nunca baterías o acumuladores a la basura doméstica! Desmonte las baterías o acumuladores del instrumento y entréguelos a un centro de eliminación de desechos autorizado.

La eliminación y el reciclaje adecuado de los desechos supone un factor decisivo en la protección del medio ambiente y la salud de las personas.

Para más información y actualizaciones, visite nuestro sitio web <http://www.gossenmetrawatt.com>, buscando por "WEEE" y otras temas relacionadas con la protección del medio ambiente.

## Datos técnicos

Dimensiones:	aprox.
(long. × ancho × altura)	63 mm × 30 mm × 61 mm
Peso:	250 g, aproximadamente
Conexiones:	Clip para bloques de 9V
Capacidad de carga	
- Z502H	2000 mAh
- Z502O	2500 mAh
Tensión:	9,6 V
Impedancia total:	0,6 Ω (1000 Hz)
Temperatura de almacenamiento:	+10 °C ... +25 °C (Evitar temperaturas más allá de 30 °C)
Humedad relativa del aire:	65% 20%


## Alcance del suministro

- Paquete de acumuladores tipo Z502H o Z502O
- Hoja de información sobre el producto (este documento)

© Gossen Metrawatt GmbH

Redactado en Alemania • Reservadas las modificaciones, salvo errores u omisión • El archivo PDF del documento está disponible en nuestro sitio web

Las marcas comerciales y registradas, los logotipos, las denominaciones de producto y los nombres comerciales mencionados permanecerán propiedad de los titulares originales.

 **GOSSEN METRAWATT**  
Gossen Metrawatt GmbH  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg • Alemania

Teléfono +49 911 8602-0  
Telefax +49 911 8602-669  
E-Mail [info@gossenmetrawatt.com](mailto:info@gossenmetrawatt.com)  
[www.gossenmetrawatt.com](http://www.gossenmetrawatt.com)