

METRALINE PAT

Prüfgerät DIN VDE 0701-0702

3-447-021-01
2/4.19

- Prüfung nach DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0701-0702
- Schnelle Wahl der Einzelmessungen über Direktwahltasten
- Automatische Grenzwertanpassung (Schutzleiter, Isolation, Ersatzableitstrom)
- **Zweipolmessung** (Niederohmigkeit, Isolation, Ersatzableitstrom, Spannung)
- Prüfung von fest angeschlossenen Geräten möglich
- **Klartextbedienung** mit Prinzipschaltbildern und grün/rot-LED-Anzeige für OK/Fehler
- Großes kontrastreiches Display
- Überprüfung des Netzanschlusses auf PE-Anschluss und automatische Abschaltung bei gefährlichem Fehlerstrom des Prüflings
- Fingerkontakt für Schutzleiter-Potentialüberprüfung
- Kurzschlusskontrolle des Prüflings
- Schnelle Netzumpolung mit Laststromüberwachung
- Schneller Ablauf aller aktiven Prüfungen inklusive Funktionstest mit Echt-Effektivwert-Leistungsanzeige in nur einem Schritt. Standby-Messung
- Bluetooth-Schnittstelle für Messdatenübertragung
- USB-Schnittstelle für Service und Remote-Betrieb
- Kompakte Bauweise, geringes Gewicht



Merkmale

Anschluss des Prüflings

- über die Prüfdose mit und ohne Adapter (Zubehör) für verschiedene Netzanschlüsse
- über Adapter (Zubehör) bei Verlängerungsleitungen mit und ohne Mehrfachsteckdosen
- fest angeschlossene Prüflinge

Automatische Erkennung

- von Netzanschlussfehlern

Bluetooth-Schnittstelle

Datenschnittstelle zur direkten Ausgabe der Messdaten nach jeder Einzelprüfung.

Durch Betätigen der Taste  wird der jeweilige Messwert zunächst über die Bluetooth-Schnittstelle auf ein androidfähiges Gerät zur **ELEXONIQ** (Android-App für **METRALINE PAT**) übertragen. Aus der Android-App können die Daten anschließend zum PC und dort in das Protokollierprogramm **IZYTRONIQ** übertragen werden. Hier können die Daten gespeichert, verwaltet, mit Kommentaren ergänzt und Protokolle erstellt werden.

USB-Schnittstelle

Schnittstelle für Servicezwecke und zur Steuerung des Prüfgeräts über eine virtuelle COM-Schnittstelle am PC.

Anwendung

Prüfen der elektrischen Sicherheit elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3

Das Prüfgerät ist bestimmt zum schnellen und sicheren Prüfen und Messen instand gesetzter oder geänderter elektrischer Geräte und für Wiederholungsprüfungen nach **DIN VDE 0701-0702**. Gemäß diesen Vorschriften wird gemessen:

- Schutzleiterwiderstand (Prüfstrom ± 200 mA DC)
- Isolationswiderstand
- Schutzleiterstrom für SK1-Geräte
- Berührungsstrom (für SK2-Geräte)
- Spannung in SELV-Kreisen

Messmethoden:

- Ersatzableitstrom, Differenzstrom

Protokollierfunktionen

Alle für ein Abnahmeprotokoll oder Gerätebuch (z. B. des ZVEH) erforderlichen Werte für elektrische Betriebsmittel können Sie mit dem Prüfgerät messen.

METRALINE PAT

Prüfgeräte DIN VDE 0701-0702

Merkmale

Anzeige

Das LCD-Anzeigefeld besteht aus einer Punktmatrix, auf der sowohl Auswahlmöglichkeiten, Einstellmöglichkeiten, Grenzwerte, Messergebnisse, Hinweise und Fehlermeldungen sowie Anschlussschaltungen dargestellt werden.

Funktionstasten

Mit den Funktionstasten werden die Messfunktionen gewählt.

Umpolen des Netzsteckers

Ein Umpolen des Netzsteckers von Hand ist nicht erforderlich. Dies erfolgt intern während eines Funktionstests durch Tastendruck oder während eines Prüfablaufs auf Anforderung.

Sicherheitseinrichtungen des Prüfgeräts

- Netzanschlussüberwachung: fehlerhafter oder gefährlicher Anschluss wird signalisiert und bei Gefahr die Messung gesperrt.
- Personenschutz durch eingebaute Fehlerstromüberwachung.

Technische Daten

Netzanschluss

Wechselstrom 230 V \pm 10%
Prüflings-Anschluss 16 A Schuko

Messungen

Gebrauchsfehler 5% vom Messwert + 1% vom Bereich

Schutzleiterwiderstandsmessung

(Sonde – PE, Sonde – PE-Netz, Sonde – Sonde)

Messbereich 0,00 ... 4,000 Ω .
Leerlaufspannung 10 V, Strom 200 mA DC

Für die Anzeige des Grenzwertes nach Norm können für die Messung Prüfling an Prüfdose die Parameter Leitungslänge und Leitungsquerschnitt eingestellt werden.

Isolationswiderstandsmessung

(LN – PE, LN – Sonde, Sonde – PE, Sonde – Sonde, L – N)

Messbereich 0,00 ... 20,00 M Ω
Prüfspannungen 250 V, 500 V
Kurzschlussstrom 1 mA

LN – PE: Für die Anzeige des Grenzwertes nach Norm kann der Parameter Heizelement auf Ja (0,3 M Ω) oder Nein (1,00 M Ω) eingestellt werden. Die Prüfspannung kann ausgewählt werden s. o.

Sonde – Sonde: Grenzwert (0,3/1/2 M Ω) und Prüfspannung (250 V/500 V) können eingestellt werden.

Ersatzableitstrommessung

(LN – PE, LN – Sonde, Sonde – PE, Sonde – Sonde)

Messbereich 0,00 ... 20,00 mA,
Leerlaufspannung ca. 120 V
Strombegrenzung 3,5 mA

LN – PE: Symmetrische Beschaltung (Ja/Nein) kann eingestellt werden. Bei „Ja“ wird der Messwert halbiert.

Differenzstrommessung

Messbereich 0,00 ... 20,00 mA

Berührungsstrommessung

Messbereich 0,000 ... 4,000 mA

Spannungsmessung Sonde – Sonde

Messbereich 0,0 ... 440 V AC/DC
Strom 0,00 ... 20 A

ELV-Teile: Ja = Grenzwert max 60,0 V oder Nein = Min 0,0 V kann eingestellt werden.

Funktionstest

Über die eingebaute Prüfsteckdose kann der Prüfling mit Netzspannung versorgt werden. Dabei werden gemessen bzw. automatisch berechnet:

Berührungstrom IB 0,000 ... 4,000 mA
Differenzstrom ID 0,00 ... 20,00 mA
Stromaufnahme I 0,00 ... 20,00 A
Netzspannung U 0,0 ... 250,0 V
Wirkleistung P 0 ... 4000 W

Umpolung während des Funktionstests

Für die Differenz- und Berührungsstrommessung kann während des Funktionstests die Polung per Tastendruck umgekehrt werden.

Leistungsmessung im Standby-Betrieb während des Funktionstests

Zur Anzeige kleiner Leistungsmesswerte (mW-Bereich) im Standby-Betrieb (Prüfling ausgeschaltet), kann bis zu einem Strom von 40 mA gemessen werden.

Schutzleiterüberwachung

Spannung N-PE > 30 V

Integrierte Fehlerstromabschaltung

Differenzstrom > ca. 20 mA

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse I nach IEC 61010-1/EN 61010-1/VDE 0411-1
Nennspannung 230 V
Prüfspannung 2,3 kV 50 Hz
Messkategorie 250 V CAT II
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP40
Schmelzsicherung fest eingebaut für Prüfdosenabsicherung

Mechanischer Aufbau

Anzeige Mehrfachanzeige mittels Punktmatrix 320 x 240 Punkte, Anzeige hinterleuchtet
Abmessungen BxHxT: 23 cm x 17,5 cm x 9,5 cm mit eingeklapptem Tragegriff
Gewicht ca. 1,3 kg

Lieferumfang

- 1 Prüfgerät
- 1 Messleitung rot mit Sicherheitsstecker und Prüfspitze, 2 m
- 1 Netzanschlusskabel, Schuko – IEC 60230, 16 A, 1,5 m
- 1 Werkskalibrierschein
- 1 Bedienungsanleitung

METRALINE PAT

Prüfgeräte DIN VDE 0701-0702

Messmenüs am Prüfgerät – Anzeigebeispiele

Schutzleitermessung



Isolationswiderstandsmessung



Ersatzableitstrommessung



Funktionstest



Zubehör

Prüfadapter VL2E (Z745W)



Der Prüfadapter ist in Verbindung mit Prüfgeräten zum Messen und Prüfen von elektrischen Geräten und Verlängerungsleitungen mit CEE-Steckvorrichtungen gebaut und hierzu mit ein- und dreiphasigen Steckverbindern bis CEE 32A ausgerüstet.

Kalibrieradapter SECU-cal 10 (Z715A)



Der Kalibrieradapter ist zum Überprüfen von Prüfgeräten nach DIN VDE 0701-0702/IEC 62353 (VDE 0751) auf deren Messunsicherheit hin bestimmt. Gemäß den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 (bisher BGV A3) und bei einer Zertifizierung nach dem Qualitätsstandard ISO 9000 sind diese Prüfgeräte in der Regel einmal jährlich zu überprüfen.

Es sind dabei alle Grenzwerte für die geforderten Prüfungen nach DIN VDE wie Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Ersatzableitstrom, Differenz- und/oder Berühr- bzw. Gehäuseableitstrom zu überprüfen.

Datenbank-Software IZYTRONIQ (in Vorbereitung)

IZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prüfsoftware, mit der sich das gesamte Prüfgeschehen geräteübergreifend abbilden, verwalten und revisionssicher dokumentieren lässt. Damit können erstmalig Mess- und Prüfdaten aus unterschiedlichen Prüfgeräten und Multimetern zu einer Prüfung zusammengefasst und protokolliert werden. Die intuitive Benutzerführung und moderne Optik bieten schnellen Zugriff auf sämtliche Funktionen. Die Software steht in verschiedenen Skalierungen und Versionen für Handwerk, Industrie und Schulungszwecke zur Verfügung.

METRALINE PAT

Prüfgerät DIN VDE 0701-0702

Bestellangaben

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Ab Lager lieferbare Vorzugstypen		
Prüfgerät mit automatischem Prüfablauf, USB-Schnittstelle, Bedienerführung in D, Schutzkontaktstecker und -buchse, Messleitungen mit Prüfspitze, Werkskalibrierschein, Bedienungsanleitung	METRALINE PAT	M711A
PC-Auswerte-Software		
Weitere Informationen zur Datenbanksoftware IZYTRONIQ finden Sie im Internet unter www.gossenmetrawatt.com (→ SOFTWARE → Mess- und Prüftechnik)		
Zubehör Sonden, Sensoren, Adapter und Kabel		
Sondenkabel 2 m	KS17-2	Z110H
Bürstensonde	Z745G	Z745G
Prüfadapter mit ein- und dreiphasigen Steckverbindern bis CEE 32A – für alle Prüfungen nach DIN VDE ohne Netzspannung an ein- und dreiphasigen Elektrogeräten – für Prüfungen nach DIN VDE an ein- und dreiphasigen Verlängerungsleitungen	VL2E	Z745W
Weiteres Zubehör		
Kalibrieradapter für Prüfgeräte nach DIN VDE 0701-0702/IEC 62353 (VDE 0751) (max. 200 mA) nicht für Schutzleiterprüfstrom von 10 A zu verwenden	SECU-cal 10	Z715A
Tragtasche	F2000 ^{D)}	Z700D

^{D)} Datenblatt verfügbar

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

 **GOSSEN METRAWATT**

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com