

Z502H – Kompakt Akku-Pack Master

Z502O – Akkupack

3-447-108-27
2/10.22

Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie diese Dokumentation und insbesondere die Sicherheitsinformationen, um sich und andere vor Verletzungen sowie das Gerät vor Schäden zu schützen.

- Lesen und befolgen Sie die Dokumentation des zugehörigen Prüfgerätes sorgfältig und vollständig.
Die Dokumente finden Sie unter <http://www.gossenmetrawatt.com>. Bewahren Sie die Dokumente für späteres Nachschlagen auf.
- Beachten und befolgen Sie alle nötigen Sicherheitsvorschriften für Ihre Arbeitsumgebung.
- Setzen Sie den Akkupack nur in unversehrtem Zustand ein.
Untersuchen Sie vor Verwendung den Akkupack. Achten Sie dabei insbesondere auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Akkupack nicht nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).
- Der Akkupack darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Setzen Sie den Akkupack nur innerhalb der angegebenen technischen Daten ein.
- Akkus dürfen nur in unversehrtem Zustand geladen werden.
Untersuchen Sie vor Verwendung die Akkus. Achten Sie dabei insbesondere auf ausgelaufene und beschädigte Akkus.

Verwendungszweck/ Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Kompakt Akku-Pack Master Z502H wird ausschließlich zur Stromversorgung folgender Prüfgeräte eingesetzt: PROFITEST MF Serie, PROFITEST MASTER IQ Serie, PROFITEST MASTER Serie, PROFITEST INTRO, METRISO Serie.

Der Akkupack Z502O wird ausschließlich zur Stromversorgung folgender Prüfgeräte eingesetzt: PROFITEST MF Serie, PROFITEST INTRO, METRISO Serie.

Bestimmungswidriger Gebrauch

Alle Verwendungen des Produktes, die nicht in diesem Beiblatt oder in der Bedienungsanleitung des zugehörigen Prüfgerätes beschrieben sind, sind bestimmungswidrig.

Haftung und Gewährleistung

Gossen Metrawatt GmbH übernimmt keine Haftung bei Sach-, Personen- oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Anwendung des Produktes, insbesondere durch Nichtbeachtung der Produktdokumentation, entstehen. Zudem entfallen in diesem Fall sämtliche Gewährleistungsansprüche.

Öffnen/Reparaturen

Eigenmächtige konstruktive Änderungen am Produkt und Öffnen des Produkts sind verboten.

Verwendete Symbole



Europäische-Konformitätskennzeichnung



Der Akkupack darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, siehe Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung ↗ 2.



NiMH

Der Akkupack muss dem Recyclingkreislauf für Nickel-Metall-Hydrid-Akkus zugeführt werden.

Technische Daten

Abmessungen: ca.
(LxBxH) 63 mm x 30 mm x 61 mm

Gewicht: ca. 250 g

Anschlüsse: für 9-V-Block Batterieclips

Ladekapazität:
- Z502H 2000 mAh
- Z502O 2500 mAh

Spannung: 9,6 V

Gesamtwiderstand: 0,6 Ω (1000 Hz)

Lager-
temperatur: +10 °C ... +25 °C
(nie über 30 °C!)

Relative Luft-
feuchte: 65 % ± 20 %

Lieferumfang

1 Akkupack Z502H oder Z502O

1 Beiblatt (dieses Dokument)

Verwendung

Der Akkupack muss gemäß der Beschreibung in der Dokumentation des betreffenden Prüfgerätes eingesetzt und angeschlossen werden.

Der Akkupack darf nur mit dem Ladegerät Z502R geladen werden.

Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Dieses Produkt fällt unter die Richtlinie 2006/66/EG über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altalkumulatoren und deren nationale Umsetzung als Batteriegesetz (BattG) über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsorgen müssen. Batterien und Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Zur Entsorgung entnehmen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerät und geben sie bei einer offiziellen Sammelstelle ab.

Durch getrennte Entsorgung und Recycling wird sichergestellt, dass Ressourcen geschont und Gesundheit und Umwelt geschützt werden.


Aktuelle und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website <http://www.gossenmetrawatt.com> unter den Suchbegriffen „WEEE“ und „Umweltschutz“.

© Gossen Metrawatt GmbH

Erstellt in Deutschland • Änderungen / Irrtümer vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet
Prepared in Germany • Subject to change, errors excepted • PDF version available on the Internet

Alle Handelsmarken, eingetragenen Handelsmarken, Logos, Produktbezeichnungen und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

All trademarks, registered trademarks, logos, product names, and company names are the property of their respective owners.

 **GOSSEN METRAWATT**
Gossen Metrawatt GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-0
Telefax +49 911 8602-669
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com